

## 1.1\_RealGuide Software - User Creation\_ZBINST0078DE.rtf

Um die Software zu installieren, laden Sie sie von der RealGUIDE.com-Website herunter und doppelklicken Sie auf das Installationssymbol.

Folgen Sie dem Assistenten.

Lesen Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung sorgfältig.

und gehen Sie weiter.

Klicken Sie auf „Install“.

Das RealGUIDE-Symbol wird auf dem Desktop erstellt.

Klicken Sie zum Abschluss auf „Close“.

Doppelklicken Sie auf das Symbol.

Die Standardauflösung ist Full HD.

Andernfalls passt sich die Software automatisch an die Bildschirmauflösung an.

In diesem Fall ist meine Auflösung etwas anders, ich muss also die Software neu starten, damit sie sich dynamisch anpasst.

Bei der ersten Installation müssen Sie zunächst Benutzernamen und Passwort erstellen.

Klicken Sie hier auf OK.

Sie klicken auf „Create a new User“ und füllen das Formular aus.

Füllen Sie alle Formulare aus und klicken Sie auf „Register“.

Nun wird eine E-Mail mit einem Bestätigungslink zu Ihrem E-Mail-Konto gesendet.

Überprüfen Sie die E-Mail, klicken Sie auf den Link, und der Benutzer ist nun registriert.

Haben Sie auf den Bestätigungslink geklickt, geht eine weitere E-Mail ein, und erklärt die nächsten Schritte, die Lizenztypen, und die Möglichkeit zur Anmeldung bei der Demo oder der abonnierten Lizenz.

Ich gebe also meine E-Mail-Adresse und das im Formular eingegebene Passwort ein.

Wenn ich auf „Remember Password“ klicke, muss ich es nicht jedes Mal eingeben.

Und dann klicke ich auf „Log In“.

Die Software prüft auf Aktualisierungen der STL-Bibliothek hinsichtlich der vordefinierten Einstellungen.

Klicken Sie auf OK, um das Update zu bestätigen.

Die Software aktualisiert automatisch die Bibliotheken, wenn der Hersteller sie auf unserem Server aktualisiert.

Nach Download des Updates können Sie mit dem Import des ersten Patienten beginnen.

## 1.1\_RealGuide Software - User Creation\_ZBINST0078DE.rtf

Sie sollten immer online sein, damit Sie alle Funktionen der Software und alle Lizenzmöglichkeiten nutzen können.

## 1.1\_RealGuide Software - User Creation\_ZBINST0078ES.rtf

Para instalar el software, descárguelo del sitio web RealGUIDE.com y haga doble clic en el icono del instalador.

Siga el asistente.

Lea atentamente el acuerdo de licencia del usuario final.

Y proceda.

Haga clic en instalar.

Se creará el icono de RealGUIDE en el escritorio.

Y haga clic en cerrar para completar.

Haga doble clic en el icono.

La resolución estándar es Full HD.

De lo contrario, el software se adaptará automáticamente a la resolución de la pantalla.

Por lo tanto, en este caso, mi resolución es un poco diferente, así que tengo que reiniciar el software para la adaptación dinámica.

Entonces, con la primera instalación, tiene que crear su nombre de usuario y contraseña.

Entonces, haga clic en aceptar.

Haga clic en crear un nuevo usuario, rellene el formulario.

Añada todos los formularios, haga clic en registrarse.

Y se envía a su cuenta de correo un correo electrónico con un enlace de confirmación.

Compruebe el correo electrónico, haga clic en el enlace y el usuario está registrado.

Después de hacer clic en el enlace de confirmación, se recibe otro correo electrónico que explica los siguientes pasos, los tipos de licencia, y la posibilidad de iniciar sesión y empezar a disfrutar de la demostración o la licencia suscrita.

Entonces, introduzco mi dirección de correo electrónico, la contraseña que introduje en el formulario.

Al hacer clic en recordar contraseña evitará insertar todos estos datos cada vez.

Y luego, haga clic en iniciar sesión.

El software comprobará las actualizaciones de la biblioteca STL con respecto a los ajustes predefinidos.

Haga clic en aceptar para confirmar la actualización.

El software actualizará automáticamente las bibliotecas cuando los fabricantes las actualicen en nuestro servidor.

Después de descargar la actualización, está listo para importar su primer paciente.

## 1.1\_RealGuide Software - User Creation\_ZBINST0078ES.rtf

Verifique siempre que esté en línea para poder disfrutar de la funcionalidad completa del software y todas las posibilidades de licencias.

## 1.1\_RealGuide Software - User Creation\_ZBINST0078FR.rtf

Pour installer le logiciel, téléchargez-le depuis le site Web RealGUIDE.com, et double-cliquez sur l'icône du programme d'installation.

Suivez les instructions de l'assistant.

Lisez attentivement le contrat de licence d'utilisateur final.

Et continuez.

Cliquez sur Installer.

L'icône RealGUIDE est créée sur le bureau.

Cliquez sur Fermer pour terminer.

Double-cliquez sur l'icône.

La résolution standard est en haute définition.

Sinon, le logiciel s'adapte automatiquement à la résolution de l'écran.

Dans ce cas, ma résolution est un peu différente, je dois donc redémarrer le logiciel pour l'adaptation dynamique.

Lors de la première installation, vous devez créer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Puis, vous cliquez sur OK.

Vous cliquez sur Créer un nouvel utilisateur, remplissez le formulaire.

Ajoutez tous les formulaires, cliquez sur S'enregistrer.

Un e-mail avec un lien de confirmation est envoyé sur votre compte de messagerie.

Consultez l'e-mail, cliquez sur le lien, et l'utilisateur est enregistré.

Après avoir cliqué sur le lien de confirmation, vous recevez un autre e-mail expliquant les prochaines étapes, les types de licence, et la possibilité de se connecter et de commencer à profiter de la démonstration ou de la licence souscrite.

Je saisis mon adresse e-mail, le mot de passe que j'ai saisi dans le formulaire.

En cliquant sur Mémoriser le mot de passe, cela évite d'insérer toutes ces données chaque fois.

Cliquez sur Se connecter.

Le logiciel vérifie les mises à jour de la bibliothèque STL par rapport aux paramètres prédéfinis.

Cliquez sur OK pour confirmer la mise à jour.

Le logiciel met automatiquement à jour les bibliothèques, lorsque les fabricants les mettent à jour sur notre serveur.

Après avoir téléchargé la mise à jour, vous êtes prêt à importer votre premier patient.

## 1.1\_RealGuide Software - User Creation\_ZBINST0078FR.rtf

Vérifiez toujours que vous êtes en ligne afin de profiter de toutes les fonctionnalités du logiciel et de toutes les possibilités de licence.

## 1.1\_RealGuide Software - User Creation\_ZBINST0078NL.rtf

Om de software te installeren, downloadt u deze van de RealGUIDE.com-website en dubbelklikt u op het installatiepictogram.

Volg de Wizard.

Lees de licentieovereenkomst voor eindgebruikers zorgvuldig door.

En ga verder.

Klik op Installeren.

Het RealGUIDE-pictogram wordt op het bureaublad aangemaakt.

En klik op Sluiten om te voltooien.

Dubbelklik op het pictogram.

De standaardresolutie is full-HD.

Anders past de software zich automatisch aan de schermresolutie aan.

Dus in dit geval is mijn resolutie iets anders, dus ik moet de software opnieuw starten voor de dynamische aanpassing.

Bij de eerste installatie moet u uw gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken.

U klikt op OK.

U klikt op een nieuwe gebruiker aanmaken. Vul het formulier in.

Voeg alle formulieren toe, klik op Registreren.

En een e-mail met een bevestigingslink wordt naar uw e-mailaccount gestuurd.

Controleer de e-mail, klik op de link, en de gebruiker is geregistreerd.

Nadat u op de bevestigingslink hebt geklikt, wordt nog een e-mail verstuurd met een uitleg van de volgende stappen, de licentietypen, en de mogelijkheid om in te loggen en de demo of de afgesloten licentie te bekijken.

Dus ik voer mijn e-mailadres in, het wachtwoord dat ik heb ingevoerd op het formulier.

Door op Wachtwoord onthouden te klikken hoeven al deze gegevens niet elke keer te worden ingevoerd.

En klik vervolgens op Inloggen.

De software controleert op de STL-bibliotheekupdates met betrekking tot de voorgedefinieerde instellingen.

Klik op OK om de update te bevestigen.

De software werkt automatisch de bibliotheken bij wanneer de fabrikanten ze op onze server bijwerken.

Na het downloaden van de update bent u klaar om uw eerste patiënt te importeren.

Controleer altijd of u online bent zodat u gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van de software en alle licentiemogelijkheden.



## 1.1\_RealGuide Software - User Creation\_ZBINST0078PT.rtf

Para instalar o software, transfira-o a partir do site RealGUIDE.com e clique duas vezes no ícone do instalador.

Siga o assistente.

Leia atentamente o contrato de licença do utilizador final.

E continue.

Clique em instalar.

O ícone RealGUIDE é criado no ambiente de trabalho.

Clique em fechar para concluir.

Clique duas vezes no ícone.

A resolução padrão é HD Total.

Caso contrário, o software adapta-se automaticamente à resolução do ecrã.

Neste caso, a minha resolução é um pouco diferente, portanto, tenho de reiniciar o software para a adaptação dinâmica.

Então, com a primeira instalação, é necessário criar o nome de utilizador e a palavra-passe.

Clique em OK.

Clique em criar um novo utilizador e preencha o formulário.

Adicione todos os formulários e clique em registar.

Um e-mail com uma ligação de confirmação é enviado para sua conta de e-mail.

Verifique o e-mail, clique na ligação e o utilizador é registado.

Depois de clicar na ligação de confirmação, receberá outro e-mail a explicar os passos a seguir, os tipos de licença e a possibilidade de iniciar sessão e começar a desfrutar da demonstração ou da licença subscrita.

Então, introduzo o meu endereço de e-mail, a palavra-passe que escolhi no formulário.

Clico em Lembrar palavra-passe para evitar estar sempre a inserir todos estes dados.

E, em seguida, clico em iniciar sessão.

O software verifica se há atualizações da biblioteca STL relativamente às configurações predefinidas.

Clique em Ok para confirmar a atualização.

O software atualiza automaticamente as bibliotecas quando os fabricantes as atualizam no nosso servidor.

Depois de transferir a atualização, está pronto para importar o seu primeiro paciente.

## 1.1\_RealGuide Software - User Creation\_ZBINST0078PT.rtf

Certifique-se sempre de que está online para que possa aproveitar a funcionalidade completa do software e todas as possibilidades da licença.